

Instrukcja obsługi odtwarzacza MP3 MPio FY600

■ Słuchanie muzyki

◆ Aby odtwarzać muzykę (Włączenie zasilania - ON)

Dłuższe przytrzymanie przycisku ▶/|| po włączeniu odtwarzacza przy wyświetlanym ekranie logo, wywoła ekran nawigacji. Użytkownik może wybrać plik, który chce odtworzyć.

W celu odtwarzania muzyki, nacisnąć przycisk ▶/||.

Więcej informacji o tym, jak przechodzić między folderami lub plikami, można znaleźć w sekcji 'Wykorzystywanie trybu nawigacji'.

◆ Zatrzymanie (Wyłączenie zasilania - OFF)

Podczas odtwarzania nacisnąć krótko przycisk ▶/||, w celu wstrzymania odtwarzania, a urządzenie wyłączy się automatycznie, jeżeli nie będzie obsługiwane przez 3 minuty (w przypadku ustawienia domyślnego)

Jest ono automatycznie wyłączane również wtedy, gdy podczas odtwarzania przycisk ▶/|| jest przytrzymany przez dłuższą chwilę.

Uwaga

- Ustawienie czasu automatycznego wyłączania urządzenia, użytkownik może dokonać poprzez menu.

■ Regulacja głośności/ stosowanie blokady przycisków

◆ Aby wyregulować głośność


Podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy, użytkownik może regulować głośność naciskając dźwigienkę +/-.

Uwaga

- Głośność może być regulowana w zakresie od 0 do 40.
- Aby regulować głośność stopniowo, naciskać dźwigienkę, w celu regulacji szybkiej, nacisnąć i przytrzymać dźwigienkę.

◆ Funkcja blokowania przycisków (Hold)

Funkcję blokowania przycisków można wykorzystywać w tym celu, aby inne przyciski nie działały podczas odtwarzania.

Aby skorzystać z funkcji Hold, należy przesunąć przycisk  w kierunku wskazanym strzałką.

Uwaga

- Gdy funkcja blokowania przycisków jest aktywna, inne przyciski nie będą działały, a na ekranie LCD pojawi się ikona ukazana z prawej strony.
- W celu odblokowania przycisków, przesunąć przycisk w kierunku przeciwnym do wskazywanego strzałką.

■ Przełączanie trybów

- 1 Podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy, nacisnąć i przytrzymać przycisk **FUNC**.
- 2 Przy każdym naciśnięciu przycisku **FUNC**, odtwarzacz przełączy tryb z odtwarzania muzyki na Radio FM lub na odwrót.

Ekran przełączenia z trybu odtwarzania muzyki do trybu Radia FM

Ekran przełączenia z trybu Radia FM do trybu odtwarzania muzyki

■ Nagrywanie głosu (funkcja dyktafonu)

- 1 Nagrywanie głosu rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku **REC** podczas pauzy.
 - Nagrywanie głosu nie działa w trakcie odtwarzania muzyki.
- 2 Nacisnąć przycisk ▶/||, aby wstrzymać nagrywanie (pauza). Nacisnąć przycisk ▶/|| ponownie, w celu wznowienia rejestracji.
- 3 Nacisnąć przycisk REC, aby zakończyć rejestrację po zapisaniu nagranych plików.

Uwaga

- Pliki będą zapisywane w kolejności VOICE001, VOICE002, itd. i będą przechowywane w folderze RECORD, jako pliki MP3.
- Podczas zapisywania plików z nagraniami głosu, nagrywanie zatrzyma się automatycznie, jeżeli nie będzie wystarczającej przestrzeni w pamięci.
- Naciśnięcie przycisku REC w trybie FM spowoduje nagrywanie z radia. Należy pamiętać, aby wykorzystywać funkcję dyktafonu w trybie MP3.
- Pamięć nagrywania głosu jest ograniczona do 64MB dla każdego pliku. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego jest większy niż 64MB, nagrywany plik jest automatycznie zapisany, a nagranie jest kontynuowane przez utworzenie nowego pliku. Na przeprowadzenie tej operacji urządzenie potrzebuje około 2 sekund i w tym czasie (2 sekundy) wstrzymane jest nagrywanie głosu.

■ Wykorzystywanie trybu nawigacji

Przy wykorzystaniu funkcji nawigacji, użytkownik może łatwo wyszukiwać żądane pliki lub foldery.

- 1 W celu wejścia do trybu nawigacji, podczas odtwarzania lub w czasie pauzy, nacisnąć dźwigienkę.
 - Na wyświetlaczu LCD pojawia się ekran listy plików.
- 2 Wskazać plik lub folder do odtwarzania.
 - **Wchodzenie do folderu:** Po wybraniu folderu, wcisnąć dźwigienkę lub popchnąć dźwigienkę w kierunku ▶▶.
 - **Opuszczanie folderu:** Popchnąć dźwigienkę w kierunku ◀◀.
- 3 Naciśnięcie przycisku ▶▶ lub wciśnięcie do dołu dźwigienki bez wskazania wyskakującego menu lub popchnięcie dźwigienki w kierunku ▶▶ może spowodować odtwarzanie wybranego pliku.

- Nacisnąć przycisk FUNC i przesunąć dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wybrania funkcji **Play Now** i odtwarzania pliku przez przesunięcie dźwigienki w kierunku ►► lub wciśnięcie jej do dołu. Odtwarzać można również przez wciśnięcie przycisku ►/||.

Uwaga

- W celu wyjścia z trybu nawigacji, popchnąć dźwigienkę w kierunku ◀◀.

■ Ustawianie listy odtwarzania (My List)

◆ Ustawianie listy odtwarzania

- 1 Po przejściu w trybie nawigacji do pliku, który użytkownik chce odtwarzać, musi on nacisnąć przycisk **FUNC**.
 - Pojawia się wyskakujące menu.
- 2 Popchnąć dźwigienkę w kierunku + / –, aby wskazać dodawanie do listy (**Add to List**), następnie wcisnąć dźwigienkę, w celu dodania wybranych pozycji do listy odtwarzania.
 - Ikona wybranego pliku zmieni się (📁 → 🎵).
 - Zaznaczy plik ustawiony w folderze MY LIST w trybie nawigacji.
- 3 Wejść w trybie nawigacji do listy odtwarzania i odtwarzać wybrane pliki.
- 4 Aby usunąć pliki z listy odtwarzania, wykorzystać tryb nawigacji do wskazania pliku do usunięcia. Następnie nacisnąć przycisk **FUNC** i wskazać usuwanie z listy (**Off the List**).

Ekran ukazywany w trybie MY LIST

Ekran ukazywany w trybie nawigacji

■ Kasowanie pliku

- 1 Po przejściu w trybie nawigacji do pliku, który użytkownik chce usunąć, musi on nacisnąć przycisk **FUNC**.
 - Pojawia się wyskakujące menu.
- 2 Popchnąć dźwigienkę w kierunku + / –, aby wskazać kasowanie (**Delete**), następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją pionowo do dołu.
- 3 Popchnąć dźwigienkę w kierunku + / –, aby wskazać **YES** (tak) w okienku potwierdzenia kasowania (**DELETE THE FILE ARE YOU SURE?**), następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją pionowo do dołu w celu wykonania kasowania.
 - Wskazać **NO** (nie), w celu anulowania kasowania.
- 4 Wybrany plik zostaje skasowany.

Ekran kasowania w trybie MY LIST

Ekran kasowania w trybie nawigacji

Uwaga

- W celu anulowania kasowania, opuścić tryb nawigacji.
- Jeżeli w liście odtwarzania MY LIST istnieje plik muzyczny, jest on kasowany, gdy zostanie skasowany w trybie nawigacji.
- Jeżeli plik jest skasowany w trybie MY LIST, plik muzyczny nie zostaje skasowany w trybie nawigacji.

■ Wyszukiwanie plików muzycznych/ nagrań głosowych

◆ Szybkie przewijanie do przodu/ do tyłu podczas odtwarzania

- W celu szybkiego przewijania muzyki do przodu lub do tyłu, podczas odtwarzania popchnąć dźwigienkę w kierunku ◀▶. Zwolnienie dźwigienki spowoduje wznowienie odtwarzania.

◆ Wyszukiwanie plików podczas odtwarzania

- Aby przejść do następnego utworu, popchnąć w czasie odtwarzania dźwigienkę w kierunku ▶.
- Jeżeli dźwigienka zostanie popchnięta w kierunku ◀ w czasie krótszym niż 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, odtwarzanie przejdzie do poprzedniego utworu, jeżeli dźwigienka zostanie popchnięta w kierunku ◀ po czasie dłuższym niż 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania, zacznie się od początku odtwarzanie bieżącego utworu.

◆ Wyszukiwanie żadanego pliku w czasie pauzy

- Jeżeli w czasie pauzy dźwigienka zostanie popchnięta w kierunku ◀▶, można przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Uwaga

- Pliki w formacie MP2 lub MP1 mogą nie być odtwarzane przez FY600, jeżeli ich rozszerzenia zostały zmienione na MP3.
- W przypadku plików VBR, odtwarzanie poprzedniego utworu może nie nastąpić nawet, gdy dźwigienka została popchnięta w kierunku ◀ w przeciągu 10 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

■ Słuchanie radia FM

W celu przełączenia do trybu FM, nacisnąć i przytrzymać przycisk FUNC (zwrócić się do sekcji 'Przełączanie trybów').

◆ Ręczne wyszukiwanie częstotliwości w trybie skanowania (Scan mode)

Przesuwając dźwigienkę w kierunku ◀▶, użytkownik może dostrajać się do żądanej częstotliwości.

◆ Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości w trybie skanowania (Scan mode)

Przesunięcie i przytrzymanie dźwigienki w kierunku ◀▶, spowoduje automatyczne wyszukiwanie odbieranej częstotliwości.

Uwaga

- Jednostka zmiany częstotliwości może być zmieniana w menu: [FM Radio]/[Seek Step] (Radio FM/krok wyszukiwania).

◆ Zapisywanie kanałów

Funkcja zapisywania wybranych częstotliwości

- 1 Jeżeli podczas słuchania radia FM zostanie naciśnięty przycisk M [Menu], pojawi się ekran zapisywania kanału (**Save Channel**).

- 2 Popchnąć dźwigienkę w kierunku +/-, aby wybrać numer kanału. Popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją, w celu zapisania częstotliwości.

Uwaga

- Przy słabej baterii odtwarzacz nie przejdzie do trybu radia FM.
- Użytkownik może zapisać do 20 kanałów.
- Zapisane kanały mogą być sprawdzane w menu [FM Radio] → [Save Channel] (radio FM – zapisanie kanału).
- Kanały mogą być zapisywane również w menu FM Radio (patrz strona 38).
- Zapisany kanał radia nie może być skasowany, lecz nowa częstotliwość może być zapisana na kanale, który jest już zapisany.

■ Nagrywanie z radia FM

- 1 W celu rozpoczęcia nagrywania programu, podczas słuchania radia, nacisnąć krótko przycisk **REC**.
- 2 Naciśnięcie przycisku ►|| wstrzyma nagrywanie (pauza), a jego ponowne naciśnięcie wznowi rejestrację.
- 3 Jeżeli zostanie naciśnięty przycisk **REC**, rejestracja zakończy się po zapisaniu nagrania.


Uwaga

- Pliki będą zapisywane w kolejności FM001, FM002, itd. i będą przechowywane w folderze RECORD, jako pliki MP3.
- Podczas zapisywania plików z nagraniami z radia, nagrywanie zatrzyma się automatycznie, jeżeli nie będzie wystarczającej przestrzeni w pamięci.
- Pamięć nagrywania głosu jest ograniczona do 64MB dla każdego pliku. W przypadku, gdy rozmiar nagrania dźwiękowego jest większy niż 64MB, nagrywany plik jest automatycznie zapisany, a nagranie jest kontynuowane przez utworzenie nowego pliku. Na przeprowadzenie tej operacji urządzenie potrzebuje około 2 sekund i w tym czasie (2 sekundy) wstrzymane jest nagrywanie głosu.

■ Ustawienie powtarzania A↔B


◆ Punkt startowy powtarzanej sekcji

W celu cyklicznego odtwarzania plików muzycznych/ głosowych, nacisnąć krótko przycisk **REC** w punkcie, w którym zaczyna się wybrana sekcja.

Na ekranie LCD pojawi się symbol , a ikona **B** miga.

◆ Punkt końcowy powtarzanej sekcji

Nacisnąć ponownie przycisk **REC** w punkcie, w którym kończy się wybrana sekcja. Ustawiona sekcja będzie teraz odtwarzana cyklicznie.

Na ekranie LCD pojawi się ikona .

Wskazana sekcja będzie odtwarzana cyklicznie.

Uwaga

- W celu anulowania powtarzania sekcji, jeszcze raz nacisnąć krótko przycisk **REC**.
- Podczas powtarzania sekcji może być wykorzystywana pauza.

■ Menu ustawień

◆ W jaki sposób korzystać z menu

W celu wejścia do menu, wcisnąć i przytrzymać dźwigienkę.

Wybieranie menu: Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, przesuwając podświetlenie.

Wchodzenie do menu: Popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu.

Zmiana ustawień: W celu zmiany ustawień popychać dźwigienkę w kierunkach + / –.

Zapisanie zmienionych ustawień: Popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu.

Powrót w drzewie menu: Popchnąć dźwigienkę w kierunku ◀◀.

Anulowanie zmian w menu: Aby opuścić menu bez zapisywania wybranych wartości, popchnąć dźwigienkę w kierunku ◀◀.

Audio: W jaki sposób ustawić efekty dla pliku muzycznego.

FM Radio: Ustawianie opcji radia FM.

Recording: Ustawianie opcji trybu nagrywania głosu (dyktafonu).

Display: Ustawianie opcji dla ekranu.

System: Regulowanie ustawień systemu.

■ Ustawienia Audio

◆ Zmiana ustawień korektora dźwięku

- 1 Wybrać w menu opcję **Audio**.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wskazania **EQ**, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 W celu wybrania pozycji korektora dźwięku, popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu zapisania ustawień. Po zapisaniu, urządzenie automatycznie powraca do poprzedniego menu.

◆ Korzystanie z przycisku FUNC

- 1 Podczas odtwarzania, wcisnąć przycisk **FUNC**.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wskazania **EQ**, a następnie wcisnąć ją pionowo w dół lub wcisnąć przycisk **FUNC**, w celu zapisania wartości ustawienia.

Uwaga

- Kolejność ikon menu korektora dźwięku (EQ)
Ikony EQ będą zmieniać się w następującej kolejności:
Normalne (NOR) → Pop (POP) → Rock (ROC) → Jazz (JAZ) → Klasyka (CLA) → Śpiew (VOC)
- Jeżeli korektor dźwięku zostanie ustawiony z wartościami użytkownika EQ(USR), muzyka będzie odtwarzana z tymi ustawieniami.

■ Ustawienia Radia FM

◆ Zapisywanie kanałów w menu

Ustawić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku FUNC po zmianie do trybu radia FM. Zapisanie kanału w menu nie może być ustawione w trybie muzycznym.

- 1 Wybrać w menu opcję **FM Radio**.
 - Ustawić częstotliwość do zapisania.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wskazania zapisania kanału, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wybrania numeru kanału, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją, w celu zapisania wartości ustawienia.

Uwaga

- Przy słabej baterii odtwarzacz nie przejdzie do trybu radia FM.
- Użytkownik może zapisać do 20 kanałów.

◆ Ustawienie automatycznego zapisywania kanałów

Ustawić przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku FUNC po zmianie do trybu radia FM. Menu automatycznego skanowania nie może być ustawione w innym trybie.

- 1 Wybrać w menu opcję **FM Radio**.
 - Ustawić częstotliwość do zapisania.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wskazania opcji **Auto Preset** (automatyczne programowanie) a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 Popchnąć dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wybrania **Yes** (tak), a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ►► lub wcisnąć ją, w celu skasowania zapisanych kanałów i automatycznego zapisania kolejno odbieranych częstotliwości.

Uwaga

- Wybrać NO (nie) w celu anulowania automatycznego zapisywania.
- Użytkownik może zapisać do 20 kanałów.
- Zapisane kanały mogą być sprawdzone w trybie zapisywania kanału (Save Channel).
- Po zakończeniu automatycznego zapisywania kanałów, radio gra odbierając kanał zapisany jako pierwszy (CH01).

■ Ustawienia nagrywania

◆ Ustawienia jakości nagrywania dźwięku

Ustawia jakość nagrywania głosu.

- 1 Wybrać w menu opcję **Recording**.

- 2 Popychać dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wybrania **Voice Quality** (jakość głosu), a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wybrania jakości głosu, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją, w celu zapisania. Po zapisaniu, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.

■ Ustawienie nagrywania

◆ Ustawienia jakości nagrywania z radia FM

Ustawia jakość nagrywania z radia FM.

- 1 Wybrać w menu opcję **Recording**.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wybrania **FM Quality** (jakość nagrywania z radia FM), a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wybrania jakości nagrania z radia FM, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją, w celu zapisania. Po zapisaniu, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.

■ Ustawienie ekranu wyświetlacza

◆ Wybranie języka

Przydzielenie języka Tagów ID3 plików muzycznych pozwala na wyświetlenie dokładnej informacji o pliku. Ogółem w Tagach ID3 obsługiwanych jest 55 języków. Spośród 55 języków, angielski, koreański, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, hiszpański oraz rosyjski obsługują zarówno Tagi ID3, jak i język menu.

- 1 Wybrać w menu opcję **Display**.
- 2 Popychać dźwigienkę w kierunku + / –, w celu wybrania **Language** (język), a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją pionowo do dołu, w celu wejścia.
- 3 Popychać dźwigienkę w kierunkach + / –, w celu wybrania żądanego języka, a następnie popchnąć dźwigienkę w kierunku ► lub wcisnąć ją, w celu zapisania. Po zapisaniu, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.
 - Wybrany język pojawi się w menu.